

	INSTRUKSI KERJA	PT. Sutrakabel Intimandiri	
		No. Registrasi	IK.05.00.01
	POLES DIES	Status Revisi	1
		Tanggal	12 Maret 2018

1. Tujuan  
Sebagai pedoman dalam melakukan proses poles dies.
2. Referensi  
-
3. Persiapan
  - a. Gunakan Alat Pelindung Diri sesuai resiko dan area kerja yaitu Masker Kain, Sarung Tangan Kain dan Sepatu Safety
  - b. Siapkan alat bantu kerja seperti:
    - Kikir
    - Amplas
    - Mesin gerinda tangan
    - Plat tembaga
    - Bambu belah
    - Kain majun
  - c. Siapkan bahan / dies yang akan dipoles
    - Dies RC / Copper Busbar & Dies Grounding

No.		Langkah - Langkah	
A.		Menjaga Kebersihan Lingkungan Kerja:	
1.	<ul style="list-style-type: none"><li>Selalu membersihkan/menyapu ruangan poles dies setiap memulai dan mengakhiri pekerjaan</li><li>Selalu membersihkan peralatan kerja setelah selesai digunakan</li></ul>	Membuang sampah sesuai dengan kriteria limbah (organik, anorganik, B3)	
B.		Menjaga Kerapihan Lingkungan Kerja:	
1.	Selalu merapihkan barang-barang yang ada di dalam ruangan poles dies	<ul style="list-style-type: none"><li>Menjamin bahwa barang yang tersusun di ruangan poles dies selalu rapih dan tidak akan terjatuh dari tempatnya</li><li>Memasang warning sign di tempat yang beresiko terjadi kecelakaan kerja</li><li>Menjamin bahwa selama melakukan aktifitas kerja (mengangkat dan menurunkan barang) tidak akan terjadi kecelakaan kerja (bilamana barang yang diangkat/diturunkan berat, maka harus meminta bantuan foreman/teman kerja) dan melihat pada IK Manual Handling (IK.12.16.03)</li></ul>	
C.		Memasang LIBK (Lembar Informasi Bahan Kimia) :	
1.	Selalu memasang LIBK pada bahan kimia yang ada di ruangan poles dies	Menjamin bahwa bahan kimia di ruangan poles dies ada LIBKnya (Acetone)	
D.		Proses Pemolesan Dies :	
1.	Ambil dies yang akan dipoles	Cekam / ragum dengan kuat	
2.	Gosok/haluskan dies yang cacat / buram hingga permukaan lubang diesnya rata, halus dan mengkilap		Dengan menggunakan mesin gerinda, kikir, amplas dan bambu belah digosok secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya
3.	Bersihkan dies dari kotoran	Dengan menggunakan kain majun dan pastikan bahwa dies tidak ada pengotor	
4.	Ambil dies dan berikan tanda bahwa dies sudah di poles	<ul style="list-style-type: none"><li>Lepas/kendurkan ragum agar dies bisa diambil</li><li>Pasang label</li></ul>	
5.	Dies siap untuk digunakan proses		

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Mgr. Produksi Copper	MR	Plant Manager

	INSTRUKSI KERJA	PT. Sutrakabel Intimandiri	
		No. Registrasi	<b>IK.05.00.01</b>
	POLES DIES	Status Revisi	1
		Tanggal	12 Maret 2018

Dibuat oleh	Diperiksa oleh	Disetujui oleh
Mgr. Produksi Copper	MR	Plant Manager